

**POSTAVLJANJE LAJSNI I RUKOHVATA**

GN-691-212

1. Postavljanje ugaonih plastičnih lajsni lepljenjem na spoju poda i zida
2. Postavljanje trouglaste hrastove lajsne pored zida sa lakiranjem
3. Postavljanje "viner" lajsne pored zida ili drvenog sokla sa prikivanjem ekserima
4. Postavljanje drvene sokle h=10 cm pored zida sa šrafljenjem mesing šrafova i ugradjivanjem plastičnih tiplova
5. Postavljanje drvene sokle h=10 cm pored zida sa šrafljenjem mesing šrafova u već ugrađene pakne
6. Postavljanje plastičnih rukohvata sa zavarijanjem spojeva
7. Izrada PVC zaštite na stepenicama dimenzija 17 x 30 cm sa čeonim zaštitnikom i pokrivnom lajsnom

Klasifikacija	Šifra pozicije	OPIS OPERACIJE	Grupa radnika	Normativni vremena		Materijal: Naziv, J.M., Šifra											
				Jedinačno	Ukupno	Plastična zidna lajsna kg	Lepak za pod plastični kg	Lajsne trouglaste m <sup>1</sup>	Ekseri kg	Lak za parket kg	Viner m <sup>1</sup>	Sokla drvena h=10 cm m <sup>1</sup>	Šrafovi mesingani kom	Tiplovi plastični kom	Rukohvat plastični m <sup>1</sup>	Pod PVC m <sup>2</sup>	Lajsna pokrivna m <sup>1</sup>
1.	280701	Postavljanje i prenos	KV	0.200	0.200	460800	451004	520992	231500	450805	460802	521001	235501	461400	461201	460905	460603
2.	280702	Postavljanje i lakiranje	KV	0.120	0.120			1,100	0.003	0,050							
3.	280703	Prikivanje i prenos	KV	0.050	0.050				0.003		1,050						
4.	280704	Postavljanje tiplova i prikivanje sokle	KV NK	0.300 0.170	0.470							1,030	2,000	2,000			
5.	280705	Postavljanje tiplova i prikivanje sokle	KV NK	0.200 0.050	0.250							1,030	2,000				
6.	280706	Postavljanje tiplova i prikivanje sokle	KV NK	0.400 0.220	0.620										1,020		
7.	280707	Postavljanje tiplova i prikivanje sokle	KN NK	1.050 0.400	1.450											0,500	1,050

OBRAČUN: Po 1 m<sup>1</sup>